# andis. MicroTurbo®

#### Use and Care Booklet by Andis

Congratulations — you just went First Class when you bought this Andis appliance. Careful workmanship and quality design have been hallmarks of Andis products since 1922.

IMPORTANT — KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR REFERENCE

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

#### To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Always "unplug it" immediately after using.
- 2. Do not use while bathing.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. Do not place in or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

#### WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis.
- 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis Authorized Repair Station for examination and repair.
- 5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap cord around appliance.
- 6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair etc.
- 7. Never use while sleeping.
- 8. Never drop or insert any object into any openings.
- Do not use outdoors, or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 10. Do not use an extension cord with this appliance.
- 11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
- 12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- 13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
- 14. While using the appliance keep your hair away from the air inlets.
- 15. Do not operate with a voltage converter.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## **OPERATING INSTRUCTIONS**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, the plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

If this unit shuts itself off, first press the reset button on the ALCI plug. If it still does not run, the thermal protectors that are built into this dryer may have operated. If the unit still does not run after being allowed to cool, return the unit for servicing.

#### Power On

Move switch to "on" position (position 1 or 2).

#### **Heat Selections**



Three Position Switch

Switch position #1 - low air setting Switch position OFF

Switch position #2 - high air setting

#### **How your Andis Dryer with Shock Protection Works**

This Andis hair dryer has been manufactured with an APPLIANCE LEAKAGE CURRENT INTERRUPTER (ALCI). This mechanism will shut the dryer off (making it inoperable) under abnormal conditions, such as falling or being immersed in water. If this appliance becomes inoperable return it to an Andis Authorized Service Station for examination and repair. The ALCI Shock Protection Plug is equipped with a test and a reset button. Below are instructions on their use.



#### **TEST BEFORE EACH USE**

- Plug the ALCI Shock Protection Plug into a 110-120 Volt electrical outlet (ordinary household current). Do not attempt to use any other electrical outlet.
- Before attempting to switch the dryer on, perform the following test: Press the test button, the reset button should pop up, this confirms that the safety plug is working properly.
- 3. Now press the reset button and your dryer with the Shock Protection plug will be operable and the power switch of your dryer may be turned on for normal use.
- 4. If this appliance does not operate in the proper functioning condition, it should be either returned to an Andis Authorized Service Station for examination and repair, or discarded.

### **USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

This appliance does not require special maintenance, cleaning or lubrication. Service only through authorized Andis repair stations.

Keep the cord away from heated surfaces.

Untwist cord before use.

#### Cleaning

- The hair dryer must be unplugged before it is cleaned.
- Clean the external surfaces of the hair dryer with sponge or soft rag moistened with a mild soap and water solution. Do not use harsh cleaners, detergents, or solvents.
- Dry the hair dryer thoroughly before use.
- · Clean screen with vacuum cleaner.

#### **How To Blow Dry**

- Towel-pat wet hair to remove excess water and to shorten drying time, untangle hair.
- · Part hair into sections; blow dry section by section.
- Choose setting that is most comfortable and that gives best results.
- Heat molds and puffs up hair to give it body and fullness. The way you lift and dry damp hair at scalp, and turn the ends, will determine the direction of the hair.

#### **MANUFACTURER'S 12 MONTH LIMITED WARRANTY**

Andis warrants this product to the original purchaser against defective material or workmanship for one year from purchase date. All implied warranties are also limited to one year. If this Andis product fails to operate properly under normal household use conditions within the warranty period because of defect in workmanship or material, Andis will replace or repair the unit without cost to consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase and \$6.00 to cover cost of handling, to any authorized Andis Repair Station or to Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177. Attach a letter describing the nature of the problem. Andis will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

#### Garantía del fabricante limitada a 12 meses

Andis garantiza este producto al comprador original contra defectos de material o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Todas las garantías implícitas también se limitan a un año. Si este producto Andis deja de funcionar adecuadamente bajo condiciones normales de uso doméstico dentro del período de garantía a causa de defectos en la mano de obra o en el material, Andis cambiará o reparará la unidad sin costo de mano de obra ni de piezas al consumidor. El producto defectuoso debe ser enviado como paquete postal asegurado o por UPS, junto con el comprobante de compra y \$6.00 para cubrir los costos de manejo, a cualquier Estación de reparación Andis autorizada o directamente a Andis, 1800 Renaissance Blvd, Sturtevant, Wisconsin 53177. Anexe una carta describiendo la naturaleza del problema. Andis no se hace responsable por el costo de reparaciones o alteraciones realizadas por otras personas, agencias u otras compañías, ni por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados no permiten excluir la limitación de los daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que la limitación no se aplique a usted.

Form # 30094 ©2004 Andis Company, USA Printed in China



¡Felicidades! Acaba de adquirir un producto de primera clase al comprar este aparato Andis. La mano de obra y el diseño de calidad han sido los distintivos de los productos Andis desde 1922.

IMPORTANTE—CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTA.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, especialmente en presencia de niños, siempre debe cumplir con precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.
MANTENGA ESTE APARATO LEJOS DEL AGUA.

PELIGRO: Como todos los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente eléctrica aun cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de la muerte causada por una descarga eléctrica:

- 1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente al terminar de usarlo.
- 2. No utilice un aparato eléctrico mientras toma un baño en bañera o ducha.
- 3. No coloque ni guarde el aparato eléctrico en un lugar donde pueda caer en una bañera o en un fregadero o lavabo.
- 4. No lo coloque ni lo deje caer dentro de agua u otro líquido.
- Si el aparato eléctrico cae dentro de agua, desconéctelo inmediatamente; no meta la mano en el agua.

¡Felicidades! Acaba de adquirir un producto de primera clase al comprar este aparato Andis. La mano de obra y el diseño de calidad han sido los distintivos de los productos Andis desde 1922.

IMPORTANTE—CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTA

## **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- No deje aparatos eléctricos desatendidos cuando estén conectados.
- Tenga la máxima precaución cuando use este aparato eléctrico con o cerca de niños o inválidos.
- Use este aparato eléctrico solamente con el propósito para el que está destinado y como se describe en este folleto. No use accesorios que no sean los recomendados por la compañía Andis.
- 4. Nunca use este aparato si la clavija de conexión o el cable están dañados. Si el aparato no funciona correctamente, o si se ha caído, dañado o si ha sido sumergido en agua, devuélvalo a un Centro autorizado de servicio de reparación Andis para que sea revisado y reparado.
- 5. Mantenga el cable alejado de cualquier superficie caliente. No enrolle el cable en el aparato.
- 6. Nunca bloquee las ranuras de aire del aparato eléctrico ni lo coloque en una superficie suave, como en una cama o sofá, donde las ranuras de aire puedan estar bloqueadas. Mantenga las ranuras de aire limpias, quitando cualquier hila, cabello, etc.
- 7. Nunca use este aparato mientras duerma.
- 8. Nunca lo deje caer ni inserte objeto alguno dentro de las ranuras.
- 9. No use este aparato al aire libre, ni lo haga funcionar en donde se estén usando productos en aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.
- 10. No use un cable de extensión para conectar este aparato.
- 11. No enfoque el aire caliente directamente hacia los ojos ni hacia otras partes del cuerpo que sean sensibles al calor.
- Los accesorios podrían recalentarse mientras se usa el aparato. Déjelos enfriar antes de tocarlos.
- 13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
- Mientras usa el aparato, mantenga su cabello lejos de las ranuras de entrada de aire.
- 15. No opere el aparato con un convertidor de corriente.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este aparato tiene una clavija polarizada (un contacto es más ancho que el otro). Como una característica de seguridad, la clavija entra en un enchufe polarizado únicamente en una posición. Si la clavija no se ajusta correctamente en el enchufe, invierta la posición de la clavija. Si todavía no se ajusta, póngase en contacto con un electricista capacitado para que instale un enchufe polarizado apropiado. No trate de modificar esta característica de seguridad.

Esta secadora de cabello cuenta con protectores integrales contra sobrecalentamiento. Si la secadora llegara a apagarse, oprima el botón de reposición ("reset") que está en el enchufe ALCI. Si no funcionara la unidad, será necesario dejar que la unidad se enfríe. Si aún así no funcionara, será necesario devolver la secadora a una estación autorizada de reparación Andis para darle servicio.

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Cualquier otro uso anula la garantía de 5 años, y se la cambia a una garantía de 1 año.

#### Para encender la unidad

Mueva el interruptor a la posición de encendido (posición 1 ó 2)



Opciones de calor Selector de tres posiciones Posición #1 - bajo Posición de apagado "OFF" Posición #2 - alto

## Cómo funciona la secadora Andis con protección contra descargas eléctricas

Esta secadora de cabello Andis con protección contra descargas eléctricas está equipada con un enchufe de protección contra descargas con interruptor de circuito (ALCI). Este mecanismo apaga la secadora, haciéndola inoperable bajo condiciones inusuales, tales como si se cae o si se sumerge en el agua. Si el aparato no funciona, devuélvalo a una estación autorizada de reparación Andis para que sea revisado y reparado.

El enchufe de protección contra descargas eléctricas ALCI cuenta con botones de prueba y de reposición ("test" y "reset"). Las instrucciones de su uso siguen aquí abaio.

#### Pruebe cada vez antes de usar la secadora

- Inserte el enchufe de protección contra descargas eléctricas ALCI en una toma de corriente eléctrica de 110-120 voltios (corriente residencial ordinaria). No trate de usarlo en ningún otro tipo de toma de corriente.
- Antes de intentar encender el interruptor, realice la siguiente prueba: Oprima el botón de prueba ("test"); el botón de reposición ("reset") debería salir. Esto confirma que el enchufe de protección está funcionando de forma adecuada.
- 3. Ahora oprima el botón de reposición ("reset") y la secadora con el enchufe de protección contra descargas eléctricas está listo para usar.
  4. Si este aparato no funciona de forma adecuada, deberá ser devuelto a una estación autorizada de
- Si este aparato no funciona de forma adecuada, deberá ser devuelto a una estación autorizada de reparación Andis para que sea revisado y reparado, o usted deberá desechar el aparato.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este aparato no requiere ningún tipo de mantenimiento, limpieza ni lubricación especial. Repárelo sólo en las estaciones autorizadas de reparación Andis.

Desenrolle el cable eléctrico antes de usar el aparato. Después de usarlo, renrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seguro. No enrolle el cable muy fuertemente en el aparato. No cuelgue el aparato por el cable eléctrico.

#### Cómo limpiar el aparato

- Desconecte el cable eléctrico de la toma de corriente antes de limpiar la secadora de cabello.
- Limpie la superficie externa de la secadora con una esponja o un paño suave humedecido con una solución suave de agua y jabón. No use detergentes ni solventes fuertes.
- Seque la secadora completamente antes de volver a usarla.
- Limpie la reiilla con una aspiradora.

#### Cómo secar el cabello

Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua y reducir el tiempo necesario de secado. Desenrede el cabello

Separe el cabello en secciones y séquelo sección por sección.

Gire la empuñadura de la secadora de manera que la separe del cuerpo de la secadora. (Para guardar la secadora, gire la empuñadura a juntarla al cuerpo de la secadora.)

Elija la combinación de velocidad y temperatura de secado que le parezca más adecuada y que le dé los mejores resultados.

El calor moldea y esponja el cabello dándole cuerpo y volumen. La forma en que usted levante y seque el cabello húmedo, y la manera en que acomode las puntas, determinan la dirección y forma que tome el cabello